




**ANCASTER**  
FOOD EQUIPMENT

Manuel d'Instruction  
POMPE DE DRAINAGE DES EAUX USÉES



Votre évier portable



Pompe de drainage d'eau



Tube flexible en nylon




Vanne d'angle 90° ½"


## Équipement nécessaire

Vendue séparément par Ancaster Food Equipment, cette pompe de drainage répond à tous vos besoins en matière de drainage surélevé. La pompe de drainage fonctionne en aspirant l'eau qui s'écoule de la valve de drainage des eaux usées et en la pompant dans un tube flexible en nylon. Ce tube peut être placé là où vous avez besoin que l'eau soit drainée, par exemple dans un seau, une baignoire ou un bassin surélevé par rapport au sol. Cette pompe de drainage de l'eau est livrée en standard avec 15 pieds de tube flexible en nylon.


**Remarque:** des pieds supplémentaires de tuyau flexible en nylon peuvent être achetés si nécessaire. Veuillez indiquer à votre représentant des ventes le nombre de pieds dont vous avez besoin.



Commencez par enlever le plastique qui se trouve sous l'évier en le tournant vers la droite.




Ensuite, insérez le drain 1/2« en le tournant vers la gauche.




3

Connectez le tuyau d'arrosage au nouveau drain ½" et dirigez l'extrémité opposée vers le drain de votre sol.




4

Mettez l'interrupteur de la vanne de drainage des eaux usées en position ouverte et laissez-le ouvert.



5

Une fois que c'est fait, branchez la pompe d'eau dans la prise électrique la plus proche.



6

L'eau s'écoulera immédiatement par le tuyau, vers la zone de drainage.